

## 20-XKITSE212 montering

Lednings farve	Funktion
Grøn	Ud 1
Gul	Ud 2
Hvid	Kodning. Skal forbindes til negativ batteripol
Rød	Positiv batteripol
Sort	Negativ batteripol

### **Bemærk:**

**Hvis den hvide ledning ikke forbindes til negativ pol, kan fjernbetjeningen miste kodningen.**

### **Kodning af fjernbetjening.**

Bemærk: Fjernbetjeningssettet er kodet fra producentens side.

Brug denne vejledning hvis fjernbetjeningen har mistet kodningen eller en ny fjernbetjening skal kodes til systemet.

1. Sluk for fjernbetjeningen.
2. Flyt den hvide ledning fra negativ batteripol til positiv batteripol.
3. Tænd for fjernbetjeningen. LED indikator begynder at blinke.
4. Inden 15 sekunder, trykkes på 3 vilkårlige knapper på fjernbetjeningen på samme tid. Gentag eventuelt flere gange.
5. LED indikator slukker på fjernbetjening. Nu er fjernbetjeningen kodet.
6. Sluk for fjernbetjeningen.
7. Flyt den hvide ledning fra positiv batteripol til positiv batteripol.
8. Tænd for fjernbetjening og tryk START for kontrol af fjernbetjeningens funktion.